

215*140mm

GB Uses 2 AA batteries. Batteries not included. Do not mix old and new batteries or battery types. Only use batteries that are the same or similar to instruction manual's battery requirements. Insert batteries with poles facing correctly. Remove exhausted batteries from use. Do not short-circuit supply terminals. Do not throw batteries on open fire. The pillar candle includes a timer setting (6-hours-on/18-hours-off).



Warning 1. This product is for indoor use only. 2. If you experience any problems with the product, it must be returned to the retailer from which it was purchased. 3. The lamps are not replaceable. 4. The product must be handled in a careful manner, as impacts and scratches may cause the bulbs to break or that the lifespan is reduced. The crossed-out wheeled bin indicates that marked items must be disposed of separately from household waste. By handling over marked items for recycling, according to local regulations, you help reduce potential harmful impact on the environment and on human health. For more information, please contact your JYSK store.

DK Brug 2 stk. AA-batterier. Batterier medfølger ikke. Batterier af forskellige typer eller nye og brugte batterier må ikke blandes. Der må kun anvendes batterier af samme eller lignende type i henhold til instruktionerne. Batterier skal sættes med rigtig polaritet. Opbrugte batterier skal emnes fra produktet. Forsyningsklemmer må ikke kortsluttes. Batterierne må ikke kastes på ild. Blikkylset indeholder en timerindstilling (6-timers- on/18-timers-off).



Advarsler 1. Dette produkt er kun beregnet til indendørs brug. 2. Hvis du oplever problemer med produktet, skal du returnere det til den forhandler, hvor du købte det. 3. Lamperne kan ikke udskiftes. 4. Produktet skal håndteres med forsigtighed, da slag og ridser kan resultere i, at parerne springer, eller at levetiden reduceres. Den overstregede skraldespand med hjul angiver, at de markerede genstande skal bortkaffes separat fra husholdningsaffald. Ved at aflevere de markerede dele til genbrug i henhold til lokale bestemmelser hjælper du med at reducere potentielt skadeligt indvirkning på miljøet og menneskers sundhed. Flå flere oplysninger i din JYSK butik.

DE 2 AA Batterien erforderlich. Batterien nicht im Lieferumfang enthalten. Keine alten und neuen Batterien oder verschiedene Batterietypen gemeinsam verwenden. Nur Batterien verwenden, die den in den Gebrauchsanweisungen angegebenen Batterien entsprechen bzw. gleichkommen. Legen Sie die Batterien ein und achten Sie dabei auf die korrekte Polung. Entfernen Sie leere Batterien aus dem Produkt. Schließen Sie die Kontakte nicht kurz. Batterien nicht in offene Feuer werfen. Timer-Einstellung (6-Stunden-Ein/18-Stund-en-Aus).



Warnung 1. Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich geeignet. 2. Falls mit diesem Produkt irgendwelche Probleme auftreten, geben Sie es bei dem Händler zurück, bei dem Sie es erworben haben. 3. Die Lampchen können nicht ausgetauscht werden. 4. Bei der Handhabung des Produktes ist Vorsicht geboten. Schlägen und Kratzen können die Glühbirnen oder die Lebensdauer des Produktes verkürzen. Die durchgestrichene Mülltonne auf Rädern weist darauf hin, dass gekennzeichnete Gegenstände getrennt vom Hausmüll entsorgt werden müssen. Indem ihr entsprechend gekennzeichnete Artikel gemäß den örtlichen Vorschriften zum Recycling abgibt, tragt ihr dazu bei, potenzielle schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu reduzieren. Weitere Informationen erhalten ihr bei eurer JYSK-Filiale.

NO Bruker 2 AA batterier. Batterier medfølger ikke. Unnå å blande gamle og nye batterier eller batterier av forskjellige typer. Bruk bare batterier av samme type som beskrevet i bruksanvisningen. Sett inn batterier med polene vendt riktig vei. Fjern brukte batterier fra produktet. Unnå å kortslutte batteriklemmene. Kast ikke batterier på åpen ild. Kubbylset inneholder en tidsinnstilling (6-timers-on/18-timers-off).



Advarsler 1. Dette produktet må bare brukes innendørs. 2. Hvis du får problemer med produktet, må det returneres til forhandleren du kjøpte det av. 3. Lamperne kan ikke skiftes. 4. Produktet må håndteres forsiktig da støt og riper kan føre til at parerne knuses eller at brukstiden forkortes. Symbolet på et hjul med streker på kulekollene betyr at de merkede gjenstander må kastes separat fra husholdningsavfall. Ved å levere merkede artikler til gjenvinning, i henhold til lokale bestemmelser, bidrar du til å redusere potensiell skadelig innvirkning på miljøet og menneskers helse. Vennligst kontakt JYSK-butikken hvis du ønsker mer informasjon.

SE Använd 2 AA-batterier. Batterier medföljer ej. Blanda inte gamla och nya batterier, eller batterier av olika typ. Använd endast batterier av den typ eller liknande som anges i bruksanvisningen. Sätt i batterierna med polerna åt rätt håll. Ta ut förbrukade batterier från produkten. Kortslut inte spänningspolerna. Kasta inte batterierna i öppen eld. Blockljuset innehåller en timerinställning (6-timmar-on/18-timmar-off).



Varning 1. Produkten är endast avsedd för inomhusbruk. 2. Om det uppstår problem med produkten måste den returneras till den återförsäljare som du köpte produkten av. 3. Lamporna är inteutbytbara. 4. Produkten måste hanteras varsamt eftersom stöt eller slag kan göra att lamporna går sönder eller att livslängden förkortas. Den överkryssade sopptunnan anger att märkta föremål måste kasseras separat från hushållsavfall. Genom att lämna in märkta föremål för återvinning, i enlighet med lokala bestämmelser, bidrar du till att minska potentiell skadlig inverkan på miljön och på människors hälsa. Om du vill ha mer information är du välkommen att kontakta din JYSK-butik.

FI Käyttää 2 AA -paristoja. Parakaas ei sisällä paristoja. Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja tai erityyppisiä paristoja keskenään. Käytä vain ohjeikijan paristomääräysten mukaisia tai samankaltaisia paristoja. Aseta paristot niin, että niiden napaus on oikein. Poista tyhjät paristot. Älä päästä liittimiä osaksi/kun. Älä heitä paristoja tulleen. Pölykyltyntä ajatimen asetus (6-tuntia-on/18-tuntia-off).



Varoitut 1. Tämä tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. 2. Jos koet ongelmia tuotteen kanssa, se on palautettava jälleenympäilijälle, jolta se on ostettu. 3. Lamput eivät ole vaihdettavissa. 4. Tuotetta on käsiteltävä varoen, sillä siihen kohdistunut isku tai rapaisu voi rikkoa lampun tai lyhentää niiden käyttöikää. Yhiväivä pölyllä varustettu roskakori osoittaa, että merkityt tavut on hävitettävä erillään kotitalousjätteestä. Toimittamalla kiertäykseen merkityt tuotteet paikallisten määräysten mukaisesti autat vähentämään mahdollisia haitallisia vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten terveyteen. Lisätietoja on saatavilla JYSK-myymälästä.

PL Używane baterie 2 AA Baterie niedozwolone. Nie mieszczą różnych typów baterii lub starych z nowymi. Należy używać wyłącznie baterie tylko takie same lub podobne do podanych w instrukcji obsługi. Baterie należy wkładać, zwracając uwagę na podaną biegunowość. Wyzerpane baterie należy usunąć z urządzenia. Nie wolno stykać biegunów zasilających. Nie wyrzucać baterii do ognia. Świeca zawiera ustawienia timera (6 godzin-on/18 godzin-off).



Ostrzeżenie 1. Produkt tylko do użytku wewnątrz budynków. 2. W razie jakichkolwiek problemów z produktem zwrócić go do punktu, w którym został zakupiony. Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że oznaczone przedmioty muszą być oddzielnie od domowego odpadu. Przedmiot oznaczony symbolem z recyklingu w składku z lokalnymi przepisami, pomagając ograniczyć ich szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt ze sklepem JYSK.

CZ Používat 2 AA baterie Baterie nejsou součástí balení. Nekombinujte staré a nové baterie, ani různé typy baterií. Používejte pouze baterie, které vyhovují požadavkům na baterie uvedeným v návodu k použití. Vložte baterie a berte přitom na správnou polaritu. Vybité baterie z výrobku vyjměte. Nezakrtejte napájecí svorky. Baterie nevhazujte do otevřeného ohně. Svíce obsahuje nastavení časovače (6-hodin-on/18-hodin-off).



Upozornění 1. Výrobek je určen pouze pro použití v interiéru. 2. Pokud budete mít s tímto výrobkem jakýkoliv problém, vraťte jej v obchode, kde jste jej zakoupili. 3. Zároveň nelze vyměnit. 4. S výrobkem zacházejte opatrně, protože případné nárazy nebo škvrabce by mohly způsobit rozbití žárovek nebo zkratit životnost. Symbol přeškrtnutého koše na odpadky znamená, že označené předměty musí být odděleně od domovního odpadu. Předáním označených předmětů k recyklingu v skladu s místními předpisy pomůžete snížit potenciální škodlivý dopad na životní prostředí a lidské zdraví. Pro více informací prosím kontaktujte svou Sprodejnú JYSK.

HU Elemek 2 AA működik. A csomag elemeket nem tartalmaz. Ne használjon különböző típusú elemeket vagy akkumulátorokat együtt, illetve régiéket újakkal. Csak olyan elemeket vagy akkumulátorokat használjon, amelyek pontosan vagy hozzávetőleg megfelelnek a használati utasításban foglalt követelményeknek. Az elemek vagy akkumulátorok behelyezésékor ügyelje a helyes polaritásra. A lemerült elemeket vegye ki a termékéből. Ne zárja rövidre a tápellátásokat. Ne tegye ki az elemeket nyílt láng hatásának. A hengergyertya tartalmaz egy időzítő beállítást (6-órát-on/18-órás-off).



Figyelmeztetés 1. A termék csak beltéri használatra alkalmas. 2. Ha bármilyen problémát tapasztal a termékkel kapcsolatban, juttassa azt vissza a kereskedőhöz akitől vásárolta. 3. A lámpák nem cserélhetők. 4. A termékkel kíméletesen bánjon, mivel úgyis várás határozza az izok szétbontás, illetve lerázás által a termék élettartama. Az áthúzott körök szemetgőyítő tartály azt jelzi, hogy a megjelölt teteleket a háztartási hulladékok elköltünie kell ártalmatlanítani. Azza, hogy a megjelölt teteleket a helyi előírásoknak megfelelően átadja újrahasonításra, hozzájárul a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges káros hatások csökkentéséhez. További információkért vegye fel a kapcsolatot egy JYSK áruházal.

NL Gebruik 2 AA-batterijen. Batterijen niet inbegrepen. Gebruik geen oude en nieuwe batterijen of batterijen van verschillende typen door elkaar. Gebruik alleen batterijen die van hetzelfde type zijn of overeenkomen met de batterijvereisten in de instructiehandleiding. Plaats de batterijen met de juiste polariteit. Verwijder lege batterijen uit het product. Zorg dat de voedingscontacten geen kortsluiting veroorzaken. Gooi batterijen niet in het vuur. De stopknaars is voorzien van een timer (6-uur-on/18-uur-off).



Waarschuwing 1. Dit product is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenhuis. 2. Als u problemen ondervindt met het product, breng het dan terug naar de winkel waar u het hebt gekocht. 3. De lampen zijn niet vervangbaar. 4. Hanter het product voorzichtig, aangezien de lampjes door stoten en krassen kunnen breken of de levensduur ervan kan worden verkort. 5. De doorgesteekte afvalcontainer geeft aan dat gemarkeerde items gescheiden van het huishoudelijk afval moeten worden afgevoerd. Door gemarkeerde items te overhandigen voor recycling, volgens de lokale regelgeving, helpt u de mogelijke schadelijke impact op het milieu en de menselijke gezondheid te verminderen. Neem voor meer informatie contact op met uw JYSK-winkel.

SK Použitie 2 AA batérií. Batérie nie sú súčasťou balenia. Nepoužívajte súčasne rôzne typy batérií alebo staré a nové batérie. Používajte len batérie, ktoré vyhovujú požiadavkám pre batérie uvedeným v návode na použitie. Vložte batérie s dodržaním správnej polarity. Vybité batérie z výrobku vyberte. Prívodné svorky neskratujte. Batérie neháďte do otvoreného ohňa. Sviečka obsahuje nastavenie časovača (6-hodin-on/18-hodin-off).



Upozornenie 1. Tento výrobok je určený len na použitie v interiéru. 2. Ak máte s týmto produktom akékoľvek problémy, vráťte ho predajcovi, u ktorého ste ho zakúpili. 3. Žiarovky sa nedajú vymeniť. 4. S produktom zaobchádzajte opatrne, pretože prípadné nárazy alebo poškodenie by mohli spôsobiť rozbitie alebo skrátiť ich životnosť. Preškrtnutá smetná nádobá na koleškách znamená, že sa musí označený tovar zlikvidovať samostatne od komunálneho odpadu. Odovzdaním označeného tovaru na recykláciu v súlade s miestnymi predpismi pomáhate znížiť potenciálny škodlivý vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí. Ďalšie informácie vám poskytne personál predajne JYSK.

FR Fonctionne avec des piles 2 AA. Piles non incluses. Ne mélangez pas différents types de piles ou encore des piles usagées et des neuves. Utilisez que des piles équivalentes ou similaires aux modèles mentionnés dans le mode d'emploi. Insérez les piles en veillant à respecter la polarité. Retirez les piles déchargées du produit. Ne court-circuitez pas les bornes d'alimentation. Ne jetez pas les piles au feu. La bougie pilier comprend un réglage de la durée (6-heures-sur/18heures-d'arrêt).



Attention 1. Ce produit doit être utilisé en intérieur uniquement. 2. En cas de problème avec le produit, vous devez le restituer au commerçant auprès duquel vous l'avez acheté. 3. Les lampes ne sont pas remplaçables. 4. Le produit doit être manipulé avec le plus grand soin. En effet, les chocs et les rayures pourraient endommager les ampoules et réduire la durée de vie du produit. Le symbole de la poubelle sur roues barrée d'une croix indique que les articles marqués doivent être éliminés séparément des déchets ménagers. En mettant les articles marqués au recyclage, conformément aux réglementations locales, vous contribuez à réduire l'impact potentiellement nocif sur l'environnement et sur la santé humaine. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre magasin JYSK.

SI Uporabite 2 AA baterije. Baterije niso priložene. Ne uporabljate novih in starih baterij hkrati ter ne mešajte različnih tipov baterij. Vstavite baterije s pravilno polariteto. Odstranite izrabljene baterije iz izdelka. Pazite, da na odveznem mestu ne pride do kratkega stika. Ne mečite baterij v odprt ogenj. Sveča vključuje nastavitve časovnika (6-ur-on/18-ur-off).



Opozorilo 1. Ta izdelek je namenjen le za uporabo v notranjih prostorih. 2. Če naletite na kakršnokoli težavo s tem izdelkom, ga morate vrniti v trgovino, kjer ste ga kupili. 3. Svetilke niso zamenljive. 4. Z izdelkom je potrebno ravnanje pazljivo, saj triki in praske lahko povzročijo, da se žarnice razbijajo, ali pa se z življenjska doba izdelka skrajša. Prečrtan smetnjak označuje, da je treba označene predmete odstraniti ločeno od gospodinjinskih odpadkov. S predajo označenih predmetov za recikliranje v skladu z lokalnimi predpisi pomagajte zmanjšati morebitne škodljive vplive na okolje in zdravje ljudi. Za več informacij se obrnite na JYSK.

HR Potrebno baterija: 2 AA Baterije nisu priložene. Ne koristite zajedno stare i nove baterije, kao ni različite vrste baterija. Upotrebljavajte samo baterije koje su jednake ili slične baterijama naznačenim u uputama za uporabu. Umetnite baterije pažeci na položaj polova. Izvadite prazne baterije iz proizvoda. Nemojte kratko spojiti kontakte. Nemojte bacati baterije u vatra. Stupna svijeća sadrži postavke timera (6-sati-na/18-sata-off).



Upozorenje 1. Ovaj je proizvod namijenjen isključivo uporabi u zatvorenom prostoru. 2. Ako imate bilo kakvih problema s proizvodom, vratite ga u trgovinu u kojoj ste ga kupili. 3. Žaruljice se ne mogu mijenjati. 4. Proizvodom se mora pažljivo rukovati, jer udarci i ogrebotine mogu prouzročiti pucanje žaruljica ili skraćanje njihovog vijeka uporabe. Prekržnata kanta za otpad s koluškama ukazuje na to da se označeni predmeti moraju odlagati odvojeno od kućnog otpada. Predajom označenih predmeta za recikliranje u skladu s lokalnim propisima pomoćate u smanjenju potencijalnog škodljivog utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi. Za više informacija kontaktirajte JYSKovu trgovinu.

IT Utilizzare 2AA batterie. Batterie non incluse. Non mischiare batterie vecchie e nuove o diversi tipi di batterie. Utilizzare solo le batterie indicate nel manuale di istruzioni. Inserire le batterie rispettando la polarità corretta. Rimuovere le batterie scariche dal prodotto. I terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati. Non gettare le batterie nel fuoco. Candela a colonna include un'impostazione e del timer (6 ore on/18 ore off).



Attenzione 1. Questo prodotto è indicato solo per ambienti interni. 2. Dovessero subentrare problemi di qualsiasi tipo con questo prodotto, riportatelo al rivenditore dove è stato acquistato. 3. Le lampadine di ricambio sono incluse nella fornitura. 4. Prestare attenzione durante la manipolazione del prodotto, poiché urti e graffi possono danneggiare la lampadina e ridurre la durata del prodotto. Il bidone della spazzatura barrato indica che gli articoli contrassegnati devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici. Consegnando gli articoli contrassegnati per il riciclaggio in conformità alle normative locali contribuisce a ridurre il potenziale impatto dannoso sull'ambiente e sulla salute umana. Per ulteriori informazioni, contattate il tuo negozio JYSK.

ES Funciona con 2 pilas AA. Pilas no incluidas. No mezcle pilas nuevas con pilas usadas ni de tipos distintos. Solo se deben usar pilas idénticas o similares a las indicadas en el manual de instrucciones. Introduzca las pilas respetando la polaridad. Extraiga las pilas gastadas del producto. No cortocircuite los terminales de alimentación. No tire las pilas al fuego. La vela gruesa incluye una configuración de temporizador (6 horas-on/18 horas-off).



Advertencia 1. Este producto es indicado solo para interiores. 2. En caso de que surja algún problema con este producto, devuélvalo en el comercio donde lo adquirió. 3. Las bombillas no pueden ser sustituidas. 4. Se debe tener cuidado al manipular el producto: el impacto y los arañazos pueden romper la lámpara y acortar la vida útil del producto. El contenedor de basura tachado con un asa indica que los artículos marcados deben eliminarse por separado de la basura doméstica. Al entregar los artículos marcados para su reciclaje en un contenedor con la legislación local, se ayuda a reducir el posible impacto perjudicial en el medioambiente y en la salud humana. Para obtener más información, póngase en contacto con su tienda JYSK.

BA Potrebne su 2 AA baterije. Baterije nisu priložene. Ne miješajte stare i nove baterije ili baterije različitih vrsta. Koristite samo baterije koje su iste ili slične baterijama naznačenim u uputstvu za upotrebu. Umetnite baterije tako da polovi budu ispravno okrenuti. Izrošene baterije izvadite iz proizvoda. Ne pravite kratki spoj između priključaka za napajanje. Ne bacajte baterije u otvoreni plamen. Stupna svijeća uključuje podešavanje tajmera (6-sati-on/18-sati-off).



Upozorenje 1. Proizvod je namijenjen samo za upotrebu u zatvorenom prostoru. 2. Ako imate bilo kakvih problema s proizvodom, trebete ga vratiti u prodavnicu u kojoj je kupili. 3. Lampice nisu zamenljive. 4. Proizvodom treba rukovati oprezno jer udarci i ogrebotine mogu dovesti do razbijanja sijalica ili smanjiti njihov vijek trajanja. Simbol prekržnate kante označuje na to da se označeni predmeti moraju odlučiti u otpad odvojeno od kućnog otpada. Ako označene predmete vraćate na reciklažu u skladu sa lokalnim propisima, pomoćate u smanjenju potencijalnog štetnog utjecaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi. Za više informacija, obratite se najbližoj JYSK prodavnici.

RS Koristiti 2 AA baterije. Baterije nisu uključene. Nemojte kombinovati stare i nove baterije ili tipove baterija. Koristite samo iste ili slične baterije u skladu sa zahtevima iz uputstva za upotrebu baterija. Stavite baterije pažeci na ispravan polaritet. Izvadite izrošene baterije iz proizvoda. Nemojte kratko spojiti kontakte baterije. Nemojte bacati baterije u vatru. Sveća (štetnata si) uključuje eadnjevanje tajmera (6-sati-on/18-ur-isključivanje).



Upozorenje 1. Ovaj proizvod namenjen je isključivo za upotrebu u zatvorenom prostoru. 2. Ako ina bilo kakvih problema sa proizvodom, morate ga vratiti prodavcu od koga ste ga kupili. 3. Lampice se ne mogu zameniti. 4. Proizvodom se mora pažljivo rukovati, jer udarci i ogrebotine mogu dovesti do pucanja sijalica ili skraćanja njihovog upotrebnoeg veka. Simbol prekržnate kante za otpatke ukazuje na to da označene stavke moraju da se odlože u otpad odvojeno od otpada iz domaćinstva. Predavanjem označenih stavki za recikliranje u skladu sa lokalnim propisima pomoćate da se umanjí potencijalni škodljiv uticaj po životnu sredinu i zdravlje ljudi. Za više informacija, obratite se najbližoj JYSK prodavnici.

UA Використовувати батарейки 2 AA. Батарейки не включені в комплект. Не використовуйте різні типи батарейки і не вставляйте нові та вже використовані раніше батарейки одночасно. Використовуйте тільки батарейки, зазначені в вимогах до батарейки в інструкції з експлуатації, або аналогічні їм. Вставте батарейки, правильно зорієнтувавши полюси. Виймайте з виробу використані батарейки та займайте їх місцею новими. Не замикайте клемми живлення аксаторотко. Не вкидайте батарейки в вогонь. Товста свічка включає в себе уставлення таймера (6-ти години-на/18-ти години-виключення).



Увага! 1. Цей виріб призначений для використання тільки в приміщенні. 2. Якщо у вас виникли будь-які проблеми з цим товаром, вам слід повернути його продавцю, у якого ви придбали виріб. 3. Лампочки не змінюються. 4. Поводитися з виробом слід дуже обережно, оскільки удари та подригання можуть призвести до виходу з експлуатації лампочок або до скорочення їх терміну служби. Перекріжнати сміттєвий бак на колесах означає на те, що відзначені предмети слід утилізувати окремо від побутових відходів. Передаючи позначені предмети на переробку згідно з місцевими нормами, ви зменшуєте потенційний шкідливий вплив на навколишнє середовище та здоров'я людей. Для отримання додаткової інформації звертайтеся до вашого магазину JYSK.

RO Necesită baterii de tip 2 AA. Bateriile nu sunt incluse. Nu amestecați bateriile vechi cu cele noi sau de tip diferit. Folosiți doar baterii care sunt de același tip sau cele similare cu cerințele bateriilor descrise în manualul de instrucțiuni. Introduceți bateriile cu poli în mod corect și nu scurc-circuitați terminalele de alimentare. Nu aruncați bateriile în foc deschis. Lumina mare include o setare de temporizator (6-ore-on/18-ore-off).



Atenție 1. Produsul este numai pentru utilizare în interior. 2. Dacă aveți orice fel de problemă cu acest produs, returnați-l la distribuitorul de la care a fost achiziționat. 3. Lampile nu sunt înlocuibile. 4. Produsul trebuie manevrat cu atenție, deoarece loviturile și zgârieturile pot provoca spargerea becurilor sau reducerea duratei de funcționare. Cosul cu roți marcat cu o cruce indică faptul că articolele marcate trebuie eliminate separat de deșeurile menajere. Prin predarea articolelor marcate pentru reciclare, în conformitate cu reglementările locale, contribuți la reducerea impactului potențial dăunător asupra mediului și a sănătății oamenilor. Pentru mai multe informații, contactați magazinul JYSK.

BG Използвайте 2 AA батерии. Батериите не са включени. Не смесяйте стари и нови батерии или батерии от различни тип. Използвайте само батерии, които са същите или подобни на изискваните в инструкцията за употреба. Поставете батерии с правилно ориентирани полюси. Извадете изтощените батерии от продукта. Не поставяте на късо съединение захранващите изводи. Не излагайте батериите на открит огън. Права свещ включва настройка на таймер (6-часа-на/18-часа-излитане).



Предупреждение 1. Този продукт е за използване само на закрито. 2. Ако възникнат проблеми с продукта, трябва да го върнете на търговеца, от който сте го закупили. 3. Лампите не могат да се сменят. 4. С продукта трябва да се работи внимателно, тъй при удар и отскачане крушките може да се счупят или животно и да се счупят. Символът със зачертана с кръст кофа за боклук на колеца указва, че маркираните артикули трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци. Като предавате маркирани артикули за рециклиране в съответствие с местните разпоредби, вие помагате за намаляване на потенциалното вредно въздействие върху околната среда и човешкото здраве. За повече информация се свържете с близкия до вас магазин на JYSK.

GR Χρησιμοποιήστε 2 AA μπαταρίες. Δεν περιλαμβάνονται μπαταρίες. Μην αναμειγνύετε παλιές και καινούριες μπαταρίες ή τύπους μπαταριών. Χρησιμοποιήστε μόνο μπαταρίες ίδιου ή παρόμοιου τύπου με αυτές που υποδηλώνονται στα εγχειρίδια οδηγιών. Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα. Αφαιρέστε τις μπαταρίες που έχουν αποβεί από το προϊόν. Μην βραχυκυκλώνετε τους ακροεξέχτες τροφοδοτικού. Μην βάλει η μπαταρία περιβλημένο με ρυθμιστή χρόνου/κατάληξη(6-ώρες-on/18-ώρες-off).



Μην ρίχνετε μπαταρίες σε εστίες φωτιάς. 1. Αυτό το προϊόν είναι μόνο για εσωτερική χρήση. 2. Εάν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το προϊόν, πρέπει να το επιστρέψετε στο κατάστημα από το οποίο το αγοράστήτε. 3. Οι λάμπες δεν αντικαθίστανται. 4. Πρέπει να χειριστείτε προσεκτικά το προϊόν, επειδή τα κτυπήματα και τα γρατζουνιστά μπορεί να επηρεάσουν τις λάμπες ή να μειώσουν τη διάρκεια ζωής. 5. Οι διακριόμενες τροχοφόρες κάδοι αποβλήτων ή οι εμπορευόμενα προϊόντα πρέπει να απορριπτούν ξεχωριστά από τα οικιακά απόρριμματα. Παραδίδοντας τα εμπορευόμενα προϊόντα για ανακύκλωση, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς, συμβάλλετε στη μείωση του πιθανών επιβλαβών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τοπικό σας κατάστημα JYSK.

PT Utiliza 2 pilhas AA. Pilhas não incluídas. Não misture pilhas novas e usadas nem tipos de pilhas. Utilize apenas pilhas que sejam iguais ou semelhantes aos requisitos de pilhas indicados no manual de instruções. Introduza as pilhas respeitando a polaridade correta. Retire as pilhas gastadas do produto. Não realize curto-circuitos nos terminais de alimentação. Não atire pilhas para chamas abertas. A vela pilha inclui uma configuração de timer (6 horas/18 horas-off).



Atenção 1. Este produto adequa-se apenas para o interior. 2. Caso ocorram problemas com este produto, devolve-o junto do comerciante onde o adquiriu. 3. As lâmpadas não podem ser substituídas. 4. Cuidado ao manusear o produto, pois impactos e arranhes podem quebrar a lâmpada e reduzir a vida útil do produto. O contêntor de lixo barrado com uma cruz indica que os artigos assinalados devem ser eliminados separadamente dos resíduos domésticos. Ao entregar os artigos assinalados para o reciclagem de acordo com os regulamentos locais, está a ajudar a reduzir o potencial impacto nocivo para o ambiente e para a saúde humana. Para mais informação, contacte a sua loja JYSK.

RU Использовать батарейки 2 AA. Батарейки не включены в комплект. Не используйте одновременно старые и новые батарейки или различные типы батареек. Используйте только батарейки, указанные в требованиях к батарейкам в инструкции по эксплуатации, или аналогичные им. Разместите батарейки, соблюдая полярность. Вынимайте из изделия вышедшие батарейки. Не замыкайте клеммы питания аксаторотко. Не бросайте батареи в открытый огонь. Формовая свеча блок включает в себя уставновку таймера (6-ти часов-на/18-ти часов-отключения).



Предупреждение 1. Это изделие предназначено только для использования внутри помещений. 2. Если у вас появились проблемы с изделием, его необходимо вернуть распространителю, у которого таймер было приобретено. 3. Лампочные не подлежат замене. 4. Изделие требует бережного обращения: треска и механические повреждения могут привести к поломке лампы или сокращению срока их службы. Перекрынутый мусорный контейнер на колесах указывает на необходимость утилизации отдельно от бытовых отходов. Передавая обозначенные изделия на переработку в соответствии с местными правилами, вы помогаете снизить потенциальное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека. Для получения подробной информации свяжитесь с вашим магазином JYSK.

TR 2 AA pil kullanın. Piller ürüne biriktirilmemiş. Farklı tipte pilleri veya eski ve yeni pilleri biriktirilmemiş kullanmayın. Yalnızca biriktirilmemiş olan veya kullanılmı klavuzunda belirtilen pilli özelliğlerine uygun pilleri kullanın. Pilleri, kutularını doğru yerlere gelecek şekilde yerleştirin. Biten pilleri diğer çkartın. Pil temas noktalarına kısa devre yaptırın. Pilleri ateşe atmayın. Stün mum bir zamanlayıcı ayarı içerir (6-saat-on/18-saat-off).



Uyarı 1. Bu ürün yalnızca iç mekanda kullanılmalıdır. 2. Ürüne ilgili herhangi bir sorun yaşadığınızda, satın aldığınız yere ifade edilmelidir. 3. Lambalar değiştirilemez. 4. Çarpma ve yarma durumunda ampuller kırılabilir ve kullanılmı ömür azalabilir. Ürün dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır. Üzerinde çarpı işaretli bulunan tekerlekli çöp kutusu, işaretli öğeler veya atıkları ayrı olarak imdimes gerektirir. İşaretili öğeleri ilgili düzenlemelere göre donüştürüm için teslim ederek, çevre ve insan sağlığına zararlı etkilerin azaltılmasına yardımcı olursunuz. Daha fazla bilgi için lütfen JYSK mağazamıza görünüz.

CN 使用 2 AA 电池。 不含电池。不要将新旧电池搭配在一起使用。也不要混用不同类型的电池。仅使用符合说明手册要求的电池。按正确极性方向插入电池。耗尽电量的电池应从产品中取出。不要将电源端子短路。不要将电池投入明火中。柱形蜡烛包括一个定时装置(6小时开/18小时关)。



警告：1. 本产品只供室内使用。2. 如果产品出现任何问题，您在何处购买，即返回何处。3. 本灯不可更换。4. 拿取产品时必须小心，撞击和刮擦可能会导致灯罩破裂。也可能缩短产品使用寿命。打叉的带轮垃圾桶标志表示：相关标志物品必须与生活垃圾分开处置。按照当地法规要求送回相关标志物品进行回收利用，有助于减少对环境的不良影响，守护人类健康。欲了解更多详情，请咨询 JYSK 门店店员。

IP20

2x AA

Cet appareil se recycle

À DÉPOSER EN MAGASIN OU À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

JYSK.com

Points de collecte sur www.quefairede mesdechets.fr
Privilegiate la réparation ou le don de votre appareil !

Product name: KLAUS
Product no.: 4912472/
86063001
Battery: 3V 2 x AA
Non replaceable LED
bulb: 3V, 0,06W x 1

UK importer: JYSK a/s
JYSK Ltd.
Bioslast House
Pepper Road
SK7 5BW

Soedalsparken 18
DK-8220 Brabrand
+45 8939 7500
DK 13590400